



Skötselanvisningar vipport - Dieden favorit

Gäller för parkering F – Fårtickegången och I – Björktickegången

Porten är försedd med självsmörjande lager men för att säkra en lång livslängd rekommenderas en översyn ett par gånger per år enligt nedan stående punkter:

1. Portens frontyta skall rengöras från smuts. Använd en ren svamp eller tvättborste och rikligt med vatten blandat med mild handtvättmedel. Skölj med ljummet vatten.
2. Samtliga rörliga delar rengöres och därefter sprayas/smörjes med silicon eller teflonspray inklusive låscylindern.
OBS smörj ej motor eller motorbana.
3. Kontrollera att låskolvarna ligger i nivå med kolvblecken vid öppen port om ej spänn kolven/kolvarna med vajrarna.
Läs mer i ”Justeringsåtgärder låskolvar”.
4. Vid problem kontakta:
Lars-Erik Ohlson Ftg 133 Mobil: 076-107062
E-post: ohlsonlarserik@gmail.com
Tadashi Mizota Btg 83 Mobil:070-2670041
E-post: Tadashi.p.mizota@gmail.com

Portarna är CE-godkända 05, *EN 13241-1, Dieden vipport.*

Godkänd för motordrift och tillverkad av Dieden port AB

Industrigatan 3, SE- 280 60 Broby

Vänligen styrelsen